



testo 750

Тестеры измерительные электронные

Руководство по эксплуатации



Содержание

1	Ознакомьтесь перед началом использования!	3
2	Обеспечение безопасности	3
3	Использование	4
4	Технические данные	5
	4.1. Проверка напряжения	5
	4.2. Проверка однополюсной фазы	5
	4.3. Определение направления вращающегося поля	6
	4.4. Проверка на обрыв цепи	6
	4.5. Общие технические данные.....	6
5	Обзор	7
	5.1. Дисплей и элементы управления	7
	5.2. Символы и обозначения.....	9
6	Работа с прибором	10
	6.1. Включение прибора.....	10
	6.2. Включение/выключение подсветки точки замера (только для testo 750-2 / -3).....	10
7	Выполнение проверки	10
	7.1. Подготовка к проверке напряжения	10
	7.2. Проверка напряжения	11
	7.3. Проверка напряжения посредством RCD/FI теста токов утечки (только testo 750-2 / -3).....	11
	7.4. Проверка однополюсной фазы	12
	7.5. Проверка на обрыв цепи	12
	7.6. Определение направления вращающегося поля	12
8	Ремонт и техническое обслуживание	13
	8.1. Замена батареек	13
	8.2. Техническое обслуживание	13
	8.3. Хранение.....	13
	8.4. Чистка.....	13
9	Защита окружающей среды	13

1

-

Характеристика

Потребляемая
мощность

4 Светодиодный дисплей

Символ

6 Кнопки управления:

- 7 Область захвата
- 8 Отсек для батареек
- 9 Защитный колпачок для наконечников зонда (с отсеками для хранения крышки для наконечника зонда и удлинителя наконечника зонда)
- 10 Крышка наконечника зонда (GS38)
- 11 Удлинитель наконечника зонда (диаметр 4 мм, навинчивающийся)

5.2.

6

не используются, рекомендуется в специальном отсеке для хранения, расположенном на защитной крышке наконечников зонда.

Внимание: Необходимость использования защитного колпачка регламентируется действующими национальными нормами и правилами!

- > Защитный колпачок для наконечника зонда: оденьте или снимите колпачок с наконечников зонда.
- > Удлинитель наконечника зонда: навинтите или скрутите удлинитель с наконечников зонда.

- > Проверьте напряжение между L и PE и одновременно нажмите обе кнопки .
- RCD/FI тест завершен.

7.4.

8



ООО «Тэсто Рус»
115054, г. Москва, переулок
Строченовский Б.,
д.23В, стр.1
Тел/факс: +7(495) 221-62-13
www.testo.ru
info@testo.ru